汚染土壌調査測量のご案内



全国 400 件以上の実績

汚染土壌調査に関わる調査地点の位置出しを、迅速かつ スピーディー・低コストにてご対応致します。

"敷地測量図が無い""公図しか無い""調査位置 が建屋の中"の場合でもトータルステーション(測量 器)による測量から公共座標に対応した GNSS 測量まで 幅広くご対応いたします。

作業フロー

①調査ポイントの座標リスト化

ご用意頂いた調査図から、調査対象予定ポイントの座標リスト化。 図面が無い場合は敷地境界等の現況測量からご対応いたします。

②調査ポイント位置出し

現地にて調査地点図と敷地境界の位置関係をお客様にご確認頂き、 裸地、アスファルト等に明確に調査ポイントの位置を出します。 排水溝やマンホールに当たる場合は、ポイントを移動します。

③実施ポイントの図面作成

現地作業で測量した敷地境界や、変更した調査対象地点を反映した CAD データ、座標リストの図面を作成し納品いたします。



大浦工測器

〒115-0051 東京都北区浮間 2-25-1 大浦工測ビル TEL: 03-5916-4901(代表) FAX: 03-5916-4707

■横浜支店 TEL: 045-711-9716 TEL: 092-477-5037 TEL: 06-6302-9121

■九州支店

■関西支店

■仙台営業所 TEL:022-281-8133 技術・サービスについてのお問い合わせ

sales@oura.co.jp

営業担当:小嶋伸一 080-3758-8217

検索 大浦工測

https/www.oura.co.jp